DEUS 2 - V.4

WS6 ST.

Non aggiornare alla versione 4 se non si possiedono cuffie stereo wireless, altrimenti le cuffie non si accenderanno. In questo caso, sarà necessario ripristinare il telecomando alla versione 3.1. La versione 4.1, in arrivo a breve, consentirà anche l'utilizzo di cuffie non stereo (WSA2, WSA2 XL, WS6).

La versione 4.1 porterà anche altri miglioramenti:

- il suono del pinpointer MI-6 beneficerà della spazializzazione stereo dinamica quando collegato a DEUS 2 con cuffie stereo.
- il quarto tipo di audio, Low Square, sarà disponibile anche per gli utenti che non possiedono cuffie stereo WSA-ST / WSA XL ST / WS6 ST
- WS6 Master includerà tutti i menu stereo Multi-Processing: Multi-Responsiveness / Morphing, consentendogli di controllare le cuffie stereo WSA-ST / WSA XL ST / WS6 ST
- miglioramento audio

Elenco delle innovazioni e delle nuove funzioni della V4.0

Leggi anche DEUS II V4.0 Update

Multi-elaborazione stereo

Nuova architettura di rilevamento che consente a due canali di ricerca completamente indipendenti di operare simultaneamente, con una vera spazializzazione stereo.

Multi-reattività

Possibilità di gestire due diversi livelli di reattività contemporaneamente, eliminando il compromesso tra profondità e selettività.

Funzionamento simultaneo di due modalità di rilevazione

Possibilità di combinare in parallelo modalità statica e dinamica, ciascuna assegnata a un canale separato.

Configurazione indipendente dei canali di rilevazione

Controllo completo di ciascun canale, con impostazioni indipendenti per:

- Tipo di audio
- Set di toni
- Sensibilità
- Volume
- Posizionamento stereo (sinistra/destra)

Morphing audio

Nuovo comportamento audio che trasforma dinamicamente una firma sonora in un'altra man mano che ci si avvicina al target, migliorando la percezione di distanza e profondità.

Morphing audio stereo

Combinazione di Morphing audio e Multi-elaborazione stereo per creare un paesaggio sonoro stereo dinamico, in cui i suoni evolvono e spazializzano in tempo reale.

Identificazione migliorata del target ferroso

Capacità di creare firme sonore altamente distintive, facilitando l'identificazione del ferro in terreni complessi o inquinati.

Integrazione ottimizzata con le cuffie stereo XP

Pieno utilizzo delle funzionalità V4 con le cuffie stereo XP (WSA-ST, WSA-XL ST, WS6 ST).

Nuova percezione audio e comfort di ascolto migliorato

Riduzione dell'affaticamento uditivo e interpretazione più intuitiva del target durante sessioni di ricerca prolungate.

AGGIORNA SUBITO

CUFFIE WS6-ST E WSA-ST / WSA-XL-ST

Importante: è obbligatorio aggiornare le cuffie wireless WSA-ST, WSA XL ST o WS6 ST alla stessa versione del telecomando; in caso contrario, non funzioneranno.



1. Seleziona la scheda “WS6-ST o WSA-ST” nella parte superiore della pagina dell’aggiornamento. WSA-ST e WSA-XL-ST utilizzano lo stesso file/scheda di aggiornamento.
2. Segui le istruzioni fornite dall’aggiornamento per configurare le cuffie in modalità aggiornamento.

WS6-ST

1. Premi il pulsante per accedere alle Opzioni, scorri con lo stesso pulsante e seleziona CONFIGURA tenendo premuto per 2 secondi.
2. Continua a scorrere con lo stesso pulsante e seleziona AGGIORNA tenendo premuto per 3 secondi.
3. Premi il pulsante in basso a destra per confermare.

WSA-XL-ST

Premere il pulsante – (meno) poi il pulsante + (più) e tenere premuti entrambi i pulsanti per 12 secondi.

! Utilizzare il cavo USB a uscita singola (DATI) fornito con le cuffie, non il cavo a 3 uscite.

